

# microflex<sup>®</sup> 925

## Καθαριστικό συστήματος EGR

Η πρωτοποριακή τεχνολογία **XFoam** αποκολλά τις έντονες επικαθίσεις από το σύστημα εξάτμισης ή / και το σύστημα εισαγωγής αέρα. Λόγω σημαντικών ιδιοτήτων διαβροχής, υπάρχει μικρός χρόνος εφαρμογής. Εξαιρετικά καλή αποκόλληση της βρωμιάς και άριστη συμπεριφορά ροής. Ιδανικό για τον καθαρισμό μεγάλων εξαρτημάτων του συστήματος εξάτμισης ή / και του συστήματος εισαγωγής αέρα (π.χ. πολλαπλή εισαγωγής, ψύκτης EGR).



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διόγκωση 5 φορές του περιεχόμενου όγκου του δοχείου.
- Εξαιρετική διαβροχή των επιφανειών
- Βέλτιστος χρόνος εφαρμογής
- Εξαιρετική συμπεριφορά ροής

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού σε ανθρακούχα κατάλοιπα.
- **Επαγγελματίας:** Αποτελεσματικός καθαρισμός μεγάλων εξαρτημάτων με έντονες επικαθίσεις
- **Τελικός πελάτης:** Όχημα σε άριστη κατάσταση.
- **Περιβάλλον και υγεία:** Δεν περιέχει διαλύτες. Δεν είναι εύφλεκτο.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Όταν το σύστημα εισαγωγής έχει έντονες επικαθίσεις..
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της βαλβίδας EGR, λόγω των επικαθίσεων αιθάλης.

Χρήση: Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης SI 925 στην επόμενη σελίδα.

- Το καθαριστικό MF 925 μαζί με το πιστόλι Ψεκασμού EGR, είναι για χρήση σε μεγάλα εξαρτήματα.
- Καθαρίστε χρησιμοποιώντας μόνο το πιστόλι Ψεκασμού EGR της TUNAP (κωδικός 19310).
- **⚠ Προσοχή!** Η χρήση ακατάλληλων εργαλείων ή διαφορετικού πιστολιού μπορεί να προκαλέσει θανάσιμο κίνδυνο.
- Η απόδοση καθαρισμού εξασφαλίζεται με καθαρισμό μόνο αφαιρούμενων εξαρτημάτων.
- Φορέστε ατομικό εξοπλισμό προστασίας: γάντια ανθεκτικά στις χημικές ουσίες, γυαλιά ασφαλείας και προστατευτική ενδυμασία.

### ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Μεγάλα εξαρτήματα του συστήματος εξάτμισης.
- Βαλβίδα EGR.
- Πολλαπλή εισαγωγής.

### ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Υψηλής πίεσης πιστόλι ψεκασμού πλήρες με ακροφύσιο (Κωδ. 19310,).



Κωδικός: 925

Περιεχόμενο: 1000 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 12

ΠΡΙΝ



ΜΕΤΑ



# Καθαρισμός εξαρτημάτων του συστήματος εισαγωγής

Με το καθαριστικό συστήματος EGR



## Σημαντικές σημειώσεις

● Το καθαριστικό MF 925 μαζί με το πιστόλι Ψεκασμού EGR, είναι για χρήση σε μεγάλα εξαρτήματα. Για καθαρισμό της βαλβίδας EGR ή παρόμοιου μεγέθους εξαρτημάτων που έχουν ανθρακούχα κατάλοιπα, χρησιμοποιήστε το σπρέι MF 926.

⚠ **Προσοχή!** Απαιτείται επαγγελματική εμπειρία σχετικά με τον κινητήρα του οχήματος, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσετε το MF 925 και να ελαχιστοποιηθούν τα λάθη ή/και πιθανές επακόλουθες ζημιές.

● Η απόδοση καθαρισμού εξασφαλίζεται με καθαρισμό μόνο αφαιρούμενων εξαρτημάτων.

⚠ **Προσοχή!** Κατά την λειτουργία ή την εκκίνηση του κινητήρα, πάρα πολύ υγρό καθαρισμού στο σύστημα εισαγωγής, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή βλάβη του κινητήρα.

Φορέστε ατομικό εξοπλισμό προστασίας: γάντια ανθεκτικά στις χημικές ουσίες, γυαλιά ασφαλείας και προστατευτική ενδυμασία.

● Εξετάστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος πριν από κάθε εργασία στο σύστημα εισαγωγής.



## Καθαρισμός (για παράδειγμα το σύστημα εισαγωγής) με το καθαριστικό MF 925 και το πιστόλι Ψεκασμού EGR

- Καθαρίστε χρησιμοποιώντας μόνο το πιστόλι Ψεκασμού EGR της TUNAP (κωδικός 19310).
  - ⚠ **Προσοχή!** Η χρήση ακατάλληλων εργαλείων ή διαφορετικού πιστολιού μπορεί να προκαλέσει θανάσιμο κίνδυνο.
  - ⚠ **Προσοχή!** Το πλαστικό δοχείο (κωδικός 19315) του πιστολιού ψεκασμού EGR πρέπει να αντικατασταθεί μετά από ένα ανώτατο όριο 24 μηνών από την παραγωγή του κυπέλλου (ελέγξτε την κωδικοποίηση στο κάτω μέρος).
  - ⚠ **Προσοχή!** Η χρήση του πλαστικού δοχείου μετά την ημερομηνία λήξης του, μπορεί να προκαλέσει επιπτώσεις στην υγεία ή / και θάνατο στον χρήστη.
- Γεμίστε το πλαστικό δοχείο του πιστολιού Ψεκασμού EGR της TUNAP με 1 lt MF 925. Συνδέστε την παροχή αέρα στο πιστόλι και ρυθμίστε την πίεση στα 4 bar (max 6 bar).
- Αφαιρέστε από την μηχανή το εξάρτημα που χρειάζεται καθαρισμό. Τοποθετήστε το εξάρτημα στην λεκάνη της TUNAP για τον καθαρισμό της EGR (Art.-Nr.: 11 1553).
- Συνδέστε το πιστόλι με το πλαστικό δοχείο και το ακροφύσιο.
- Ψεκάστε την περιοχή ή το εξάρτημα που χρειάζεται καθαρισμό ανά διαστήματα των 5sec.
- Αφήστε τον αφρό να δράσει για τουλάχιστον 15 λεπτά.
- Έπειτα, ξεπλύνουμε το εξάρτημα ή την περιοχή με άφθονο νερό και το στεγνώνουμε με πεπιεσμένο αέρα. Εγκαταστήστε στεγνό το εξάρτημα στην μηχανή.
- Επαναλάβετε τα σημεία 5-8 όσες φορές είναι απαραίτητο.

